

Einbauanleitung
Filterkatsystem 02.37.044



VW Sharan (7M)

- 1. Oxikat ausbauen**
- 2. Eingangsrohr vom Mittelschalldämpfer 40 mm vor Schweißnaht abtrennen.**
- 3. Den neuen Oxikat einbauen und den Zuschaltfilter zwischen Katalysator und Mittelschalldämpfer montieren und mit Rohrschellen befestigen.**

